











Voyant lumineux indiquant la présence de messages ou de demandes de rappel.

Touches pré-programmées

-  Accéder aux différents services de messagerie.
-  Accéder à votre répertoire personnel.
-  Converser simultanément à trois (conférence).
-  Être rappelé automatiquement.
-  Renvoyer les appels vers un autre destinataire.
-  Réémettre automatiquement le dernier numéro composé (bis).
-  Annuler un double appel.
-  Intercepter un appel sur un autre poste.

Placer les étiquettes des touches programmables

Vous disposez d'étiquettes imprimées livrées avec le poste, à placer sous les touches programmables.



1. Insérez un objet à bout plat dans l'encoche (1 encoche par bloc de touches).
2. Soulevez le cache bloc de touches.
3. Glissez votre étiquette imprimée.
4. Remettez le cache en place.

Garantie et clauses

Nous, **Alcatel Business Systems**, déclarons que le produit Alcatel First Reflexes est présumé conforme aux exigences essentielles de la Directive 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil.

Toute modification non autorisée du produit annule cette déclaration de conformité. Une copie de l'original de cette déclaration de conformité peut être obtenue par courrier à :

Alcatel Business Systems
Technical Services - Approvals Manager
 I, route du Dr. Albert Schweitzer - F 67408 Illkirch Cedex - France



Téléphoner

Etablir un appel

 décrocher

 numéroté directement

 Pour un appel à l'extérieur, composer le numéro d'accès à l'extérieur avant le numéro de votre correspondant.

Recevoir un appel



décrocher

Rappeler



décrocher



bis

Demander un rappel automatique lorsque votre correspondant interne est occupé

correspondant occupé



rappel



raccrocher

Répertoires

Programmer votre répertoire personnel

Votre répertoire se compose des 10 touches (0 à 9) du clavier de numérotation.



décrocher



code de la fonction "Personnalisation"



0 à 9



n° interne ou externe à enregistrer



raccrocher

Appeler par votre répertoire personnel



décrocher



répertoire



n° du répertoire choisi (0 à 9)

Renvoyer vos appels

Renvoyer vos appels vers un autre numéro



décrocher



n° du poste destinataire

Renvoyer vos appels vers votre messagerie vocale



décrocher

Activer/désactiver l'assistant personnel

L'assistant personnel permet à l'appelant, en plus de déposer un message sur la boîte vocale, d'être dirigé vers : un numéro interne, externe, un mobile ou le standard.



décrocher

code de la fonction
"Personnalisation"

assistant
personnel



pour activer
l'assistant personnel

pour désactiver
l'assistant personnel

valider

En cours de communication

Émettre en fréquences vocales

En cours de communication, vous devez parfois émettre des codes en fréquences vocales, par exemple dans le cadre d'un serveur vocal, d'un standard automatique ou d'un répondeur consulté à distance. La fonction est automatiquement annulée avec l'arrêt de la communication.

vous êtes en cours de
communication



code de la fonction
"Surnumérotation FV"

même touche pour
annuler

Appeler un second correspondant

En communication, pour appeler un deuxième correspondant :



numéroter

le premier correspondant
est mis en attente

annulation du second
appel

Recevoir un second appel

En communication, un second correspondant cherche à vous joindre



code de la fonction
"Consultation d'appel en
attente"

le premier correspondant est
mis en attente

Passer d'un correspondant à l'autre (va-et-vient)

En communication, un deuxième correspondant est en attente
Pour le reprendre :



code de la fonction
"Va-et-vient"

Transférer un appel

En communication, pour transférer votre correspondant sur un autre poste :



n° du poste
destinataire

raccrocher

Converser avec deux correspondants (conférence)

En communication avec un correspondant, un deuxième est en attente



conférence

même touche
pour annuler

Messagerie vocale

Initialiser votre messagerie vocale

le voyant
lumineux clignote



décrocher

entrer votre mot de passe puis
enregistrer votre nom selon les
instructions du guide vocal

Tant que votre messagerie vocale n'a pas été initialisée, le mot de passe est 1515.

Modifier votre mot de passe

Le mot de passe est utilisé pour accéder à votre messagerie vocale et pour verrouiller votre téléphone.



décrocher

code de la fonction
"Personnalisation"

options

mot de passe



ancien code
(4 chiffres)

nouveau code
(4 chiffres)

valider

Consulter votre messagerie vocale

Le voyant lumineux indique la présence de messages.



décrocher

mot de passe

"1" : réécouter le message. "2" : effacer le message.
"3" : rappeler l'auteur du message.
"4" et "5" : sélectionner un message.
"6" : copier le message.

les touches "1" à "6"

Personnaliser votre accueil vocal

Vous pouvez remplacer l'annonce d'accueil par défaut par une annonce personnelle.



décrocher

code de la fonction
"Personnalisation"

messagerie
vocale



enregistrement en
cours

fin de
l'enregistrement

valider



pour revenir à
l'annonce par défaut

raccrocher

Personnaliser votre poste

Régler votre sonnerie



décrocher

code de la fonction
"Personnalisation"

appuis successifs
sur

1

OU

2

choisir la
sonnerie

choisir le volume



raccrocher